

# Guía de inicio rápido BlackBerry Pearl 8230 Smartphone

\*\*\* BlackBerry Pearl...



MAT-23547-005 | PRINTSPEC-016 SWD-567131-0116031927-005 | RCE21CW \*\*\* BlackBerry Pearl...

# **Contenido**

Bienvenido a BlackBerry	3
Configurar el dispositivo	5
Insertar la batería	
Carga de la batería	6
Finalización del asistente de configuración	8
Conceptos básicos	13
Desplazarse por la pantalla	14
Apertura de un menú	15
Conceptos básicos de la escritura	16
Descripción general	19
Indicadores de estado de la pantalla de inicio	20
Indicadores de estado de la lista de mensajes	21
Indicadores de estado del teléfono	21
Indicadores de estado del calendario	22
Indicadores de estado de la cámara	22
Indicadores de cobertura inalámbrica	22
Uso del dispositivo por primera vez	25
Realizar una llamada	25
Enviar un mensaie de correo electrónico.	25

Envío de un mensaje de texto SMS	26
Envío de un mensaje MMS	27
Adición de un contacto	27
Tomar una fotografía	28
Grabar un video	28
Visita de una página Web	29
Programación de una cita	29
Emparejamiento con un dispositivo activado para Bluetooth	30
Acerca del uso del dispositivo con un ordenador	30
Acerca del cambio de dispositivos	33
Transferir un archivo entre su dispositivo y el ordenador mediante Roxio Media Manager	34
Sincronización de datos entre el dispositivo y el ordenador	34
Inserción de una tarjeta multimedia	35
Cómo obtener más información	36
Lleve consigo su dispositivo	37
Resolución de problemas	39
No puedo conectarme a una red inalámbrica	39
No puedo asociar el dispositivo a una cuenta de correo electrónico	39
No puedo enviar ni recibir mensajes	39
No puedo realizar o recibir llamadas	41
Aviso legal	43

# Bienvenido a BlackBerry

Prepárese para experimentar la libertad y la conectividad de su solución móvil integral. Configurar el smartphone BlackBerry® Pearl™ es sencillo. Simplemente cargue la batería y complete el asistente de configuración. Después de finalizar el asistente de configuración, dedique tiempo a explorar las características del dispositivo. En esta guía se proporcionan sugerencias e instrucciones para ayudar a conocer los conceptos básicos rápidamente.

# **Configurar el dispositivo**

#### Insertar la batería


- Mantenga pulsado el botón de extracción de la cubierta de la batería y retire la cubierta.
- Inserte la batería de forma que los contactos metálicos de la misma estén alineados con los contactos metálicos del dispositivo.
- 3. Vuelva a colocar la cubierta de la batería en el dispositivo de modo que encaje en su sitio

Si la batería está cargada, el dispositivo se enciende. Si el dispositivo no se enciende, cargue la batería.

Retirar la cubierta de la batería




#### Insertar la batería



# Carga de la batería

- Conecte el extremo pequeño del cable del cargador de viaje en el micro puerto USB del lateral del dispositivo BlackBerry®.
- 2. Si es necesario, realice una de las siguientes acciones:
  - Introduzca el adaptador de enchufe en el transformador de corriente.
  - Doble las patillas del enchufe hacia abajo en el adaptador de corriente.
- 3. Conecte el transformador de corriente a una toma de corriente.
- 4. Cargue la batería completamente.

#### Conecte el cable del cargador de viaje al dispositivo



Introduzca el adaptador de enchufe o doble las patillas del enchufe hacia abajo (si es necesario)



Puede usar el cable micro-USB incluido en el dispositivo para conectar éste a su ordenador y cargarlo. Para obtener más información, consulte el tema "Acerca del uso del dispositivo con un ordenador".

#### Indicadores del nivel de batería



# Finalización del asistente de configuración

El asistente de configuración se ha diseñado para ayudarle a obtener información sobre la escritura, cambiar opciones para personalizar el dispositivo BlackBerry® y configurar una o varias direcciones de correo electrónico.

- 1. En la pantalla de bienvenida, lea la introducción del Asistente de configuración.
- 2. Gire la rueda de desplazamiento para resaltar **Continuar**.
- 3. Haga clic (pulse) con la rueda de desplazamiento.
- 4. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Nota: Si la pantalla de bienvenida no aparece automáticamente, en la pantalla de inicio, pulse la tecla :: . Haga clic en Configuración. Haga clic en Asistente de configuración.

#### Pantalla del asistente de configuración



#### Acerca de las opciones de configuración del correo electrónico

Si aún no ha configurado una dirección de correo electrónico, puede utilizar una de las siguientes opciones para configurar el correo electrónico. Las opciones disponibles pueden variar en función del proveedor de servicios inalámbricos.

- Opción BlackBerry Internet Service: utilice esta opción de configuración del correo electrónico para crear una nueva dirección de correo electrónico para su dispositivo o para asociarlo a una o varias (hasta diez) direcciones de correo electrónico existentes. Ésta es la opción más habitual para usuarios individuales. Puede configurar el correo electrónico con esta opción si selecciona la opción Deseo crear o agregar una dirección de correo electrónico en el asistente de configuración del dispositivo.
- Opción BlackBerry Enterprise Server utilice esta opción de configuración de correo electrónico para asociar el dispositivo a una cuenta de correo electrónico del trabajo de Microsoft® Outlook®, de IBM® Lotus Notes® o de Novell®

GroupWise® y aprovechar las capacidades avanzadas de la sincronización inalámbrica de datos. Si el administrador le ha facilitado una contraseña de activación, puede configurar el correo electrónico con esta opción si selecciona la opción Deseo utilizar una cuenta de correo electrónico del trabajo con BlackBerry Enterprise Server en el asistente de configuración del dispositivo. Si no dispone de una contraseña de activación, póngase en contacto con el administrador.

 Opción BlackBerry Desktop Redirector: utilice esta opción de configuración del correo electrónico para asociar el dispositivo a una cuenta de correo electrónico de Microsoft Outlook (instalación para grupos de trabajo). Puede configurar el correo electrónico con esta opción si instala BlackBerry® Desktop Software y selecciona la opción BlackBerry Desktop Redirector. Si utiliza esta opción de configuración del correo electrónico, debe estar encendido el ordenador para recibir los mensajes de correo electrónico.

# Adición o creación de una dirección de correo electrónico mediante el asistente de configuración

- En el asistente de configuración, en la pantalla de configuración del correo electrónico, seleccione la opción Deseo crear o agregar una dirección de correo electrónico. Haga clic en Siguiente.
- 2. Haga clic en Siguiente.
- 3. Si es necesario, haga clic en **Actualizar ahora**.
- 4. Si es necesario, haga clic en **Crear nueva cuenta**.

- Para aceptar los términos del contrato de licencia, seleccione la opción Sí. Haga clic en Acepto.
- 6. Si es necesario, escriba el nombre de usuario y la contraseña que desee. Haga clic en **Siguiente**. Guarde el nombre de usuario y la contraseña en un lugar seguro.
- 7. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

# Conceptos básicos



# Desplazarse por la pantalla

- Para abrir la lista de aplicaciones en la pantalla de inicio, pulse la tecla :
- Para mover el cursor en cualquier dirección y resaltar elementos, gire la rueda de desplazamiento.
- Para seleccionar un elemento o seguir un vínculo, haga clic con la rueda de desplazamiento.
- Para cambiar el valor de un campo, haga clic en un campo. Haga clic en un valor.
- Para retroceder una pantalla, pulse la tecla 🗲 .
- Para volver a la pantalla de inicio, pulse la tecla

#### Pantalla de inicio



#### Lista de aplicaciones





# Apertura de un menú

- Para abrir un menú de todas las acciones disponibles para un elemento resaltado en una aplicación, pulse la tecla
- Si hace clic en un elemento con varias acciones comunes disponibles, aparece un menú reducido de estas acciones disponibles. Para ver más acciones disponibles para el elemento resaltado, pulse la tecla o haga clic en Menú completo.
- Para cerrar un menú, pulse > Escape.

#### Menú completo



#### Menú reducido



# Conceptos básicos de la escritura

#### Acerca de los métodos de entrada de escritura

Puede escribir en el dispositivo BlackBerry® utilizando el método de entrada SureType® o el método de pulsaciones múltiples.

La tecnología SureType combina un diseño de teclado de teléfono tradicional con un diseño de letras similar al de los ordenadores con objeto de proporcionar una cómoda experiencia de escritura y de marcado.

La tecnología SureType está diseñada para predecir palabras a medida que se escriben. Cuando utilice la tecnología SureType, deberá pulsar la tecla de cada letra de una palabra una vez, hasta que la palabra deseada aparezca en una lista en la pantalla. Por ejemplo, para escribir **ver**, pulsaría la tecla a una vez, la tecla una vez y así sucesivamente hasta que **ejecutar** aparezca en la lista.

Cuando use el método de inserción de pulsaciones múltiples, deberá pulsar la tecla de una letra una vez para escribir la primera letra de la tecla y deberá pulsar dos veces para escribir la segunda letra. Por ejemplo, para escribir **ver**, pulsaría la tecla dos veces, la tecla una vez y la tecla dos veces.

La tecnología SureType es el método de escritura predeterminado para la mayoría de los campos. El método de inserción de pulsaciones múltiples es el predeterminado para los números de teléfono y las contraseñas.

#### Escribir texto usando la tecnología SureType

- 1. Pulse una vez la tecla para cada letra de una palabra.
- 2. Lleve a cabo una de las siguientes acciones:
  - Para seleccionar un elemento de la lista que aparece cuando escribe y comenzar una palabra nueva, resalte dicho elemento. Pulse la tecla Intro.
  - Para seleccionar un elemento de la lista que aparece al escribir y continuar escribiendo la misma palabra, haga clic sobre el elemento deseado.
  - Para cambiar una letra de la palabra que está escribiendo, resalte la letra. Haga clic sobre la letra alternativa que aparece en la pantalla.

Para cambiar una letra de la palabra que acaba de escribir, haga clic sobre la palabra. Resalte la letra. Haga clic sobre la letra alternativa que aparece en la pantalla.

#### Escritura de texto usando pulsaciones múltiples

• Para escribir la primera letra de una tecla, púlsela una vez.

• Para escribir la segunda letra de una tecla, púlsela dos veces.

#### Indicadores de escritura




#### Sugerencias de escritura

- Para escribir una letra en mayúsculas, mantenga pulsada la tecla de dicha letra hasta que aparezca en mayúsculas o pulse la tecla
- Para escribir un carácter alternativo de una tecla, pulse la tecla alte y la tecla que corresponda. Por ejemplo, para escribir un signo de interrogación (?), pulse la tecla alternativo y alternativo de interrogación (?), pulse la tecla alternativo y alternativo de interrogación (?), pulse la tecla que corresponda.
- Para insertar un símbolo, pulse la tecla mais símbolos, vuelva a pulsar la tecla mais símbolo.
   Para ver más símbolos, vuelva a pulsar la tecla mais símbolo.
- Para escribir un carácter con acento o un carácter especial, mantenga pulsada la tecla de dicha letra y gire la rueda de desplazamiento hacia la izquierda o hacia la derecha. Haga clic en un carácter. Por ejemplo, para escribir ü, mantenga pulsada y gire a la izquierda la rueda de desplazamiento hasta que se resalte ü. Haga clic en la rueda de desplazamiento.

Para activar el bloqueo numérico, mantenga pulsada la tecla
 Jara desactivar el bloqueo numérico, pulse la tecla

### Descripción general

Dedique tiempo a explorar las aplicaciones que están disponibles en el dispositivo BlackBerry®. A continuación, se muestran algunas aplicaciones a modo de introducción.






Haga clic en **Explorador** para visitar páginas Web o ver la lista de favoritos del explorador.


Haga clic en **Cámara** para hacer una foto.


Haga clic en Videocámara en la carpeta Aplicaciones para grabar un vídeo.

Haga clic en **Multimedia** para ver canciones, melodías de llamada, imágenes o vídeos guardados.









# Indicadores de estado de la pantalla de inicio

<b>©</b>	Alarma configurada	3 <b>\</b> ×	Recuento de llamadas perdidas
3×	Recuento de mensajes sin abrir	7	Enviando datos
3 31	Aviso de calendario perdido	<b>∠</b>	Recibiendo datos
مه	Mensaje de correo de voz		Itinerancia
8	Tecnología Bluetooth® activada	<b>∦</b> ↔	Conectado con dispositivo equipado con Bluetooth

# Indicadores de estado de la lista de mensajes

mensaje sin abrir	Mensaje MMS
mensaje abierto	Mensaje enviado
Mensaje con un archivo adjunto	))) El mensaje se está enviando
El mensaje es de alta prioridad	Mensaje no enviado
mensaje de texto SMS	borrador del mensaje
mensaje archivado	

# Indicadores de estado del teléfono

€×	Llamada perdida	2	Llamada recibida	
8	Llamada realizada			

#### Indicadores de estado del calendario

Establecimiento de un recordatorio	Reunión
Cita o reunión recurrente	Excepción relativa a citas o reuniones recurrentes
Entrada del calendario con notas	

#### Indicadores de estado de la cámara

3	El flash está encendido	ρA	Modo de flash automático
<b>®</b>	El flash está apagado	zţz	Velocidad de obturación ralentizada

#### Indicadores de cobertura inalámbrica

Unos indicadores en la pantalla de inicio muestran el nivel de cobertura inalámbrica en el área donde está utilizando el dispositivo BlackBerry®.



Puede utilizar el teléfono, enviar y recibir mensajes de correo electrónico, mensajes PIN, mensajes MMS, mensajes de texto SMS y utilizar el explorador con una conexión de datos de alta velocidad.

1X	Puede utilizar el teléfono, enviar y recibir mensajes de correo electrónico, mensajes PIN, mensajes MMS, mensajes de texto SMS y utilizar el explorador.
1x D	Puede utilizar el teléfono y enviar y recibir mensajes de texto SMS.
YOFF	La conexión a la red inalámbrica está desactivada.
ΥX	No se encuentra en un área con cobertura inalámbrica.

# Uso del dispositivo por primera vez

#### Realizar una llamada

- En la pantalla de inicio o en la aplicación de teléfono, realice una de las acciones siguientes:
  - Escriba un número de teléfono.
  - Escriba parte del nombre de un contacto. Resalte un contacto o un número de teléfono.
- 2. Pulse la tecla .

Para finalizar la llamada, pulse la tecla .

### Enviar un mensaje de correo electrónico

- 1. En una lista de mensajes, pulse la tecla 👪 .
- Seleccione Redactar correo electrónico.
- 3. En el campo **Para**, realice una de las acciones siguientes:
  - Escriba una dirección de correo electrónico.
  - Escriba el nombre de un contacto.
  - Escriba parte del nombre de un contacto. Haga clic en un contacto.

- 4. Escriba un mensaje.
- 5. Pulse la tecla 🐮 .
- 6. Haga clic en Enviar.

# Envío de un mensaje de texto SMS

Puede enviar un mensaje de texto SMS a un máximo de diez destinatarios.

- 1. En una lista de mensajes, pulse la tecla 👪 .
- 2. Haga clic en Redactar SMS.
- 3. En el campo **Para**, realice una de las acciones siguientes:
  - Escriba una dirección de correo electrónico.
  - Escriba un número de teléfono con SMS (incluya el código de país y el código de área).
  - Escriba el nombre de un contacto.
  - Escriba parte del nombre de un contacto. Haga clic en un contacto.
- 4. Escriba un mensaje.
- 5. Pulse la tecla 👪 .
- Haga clic en Enviar.

# Envío de un mensaje MMS

En función de su plan de servicios inalámbricos, puede que esta característica no esté disponible.

- 1. En una lista de mensajes, pulse la tecla 👪 .
- 2. Haga clic en Redactar MMS.
- 3. Lleve a cabo una de las siguientes acciones:
  - Si el contacto no aparece en la lista de contactos, haga clic en [Usar una vez].
     Haga clic en Correo electrónico o Teléfono. Escriba una dirección de correo electrónico o un número de teléfono MMS. Haga clic en la rueda de desplazamiento.
  - Si el contacto está en la lista de contactos, haga clic en un contacto. Haga clic en una dirección de correo electrónico o en un número de teléfono MMS.
- 4. Escriba un mensaje.
- 5. Pulse la tecla 👪 .
- 6. Haga clic en Enviar.

#### Adición de un contacto

- 1. En la lista de contactos, haga clic en **Agregar contacto**.
- Escriba la información del contacto.

- 3. Pulse la tecla 🙃 .
- 4. Haga clic en Guardar.

# Tomar una fotografía

- Si es necesario, en la cámara, para acercarse o alejarse al objeto gire la rueda de desplazamiento hacia arriba o hacia abajo.
- 2. Para hacer una fotografía, haga clic en la rueda de desplazamiento.

**Nota:** El número aproximado de imágenes que puede guardar en el dispositivo BlackBerry® o en la tarjeta multimedia aparece en la esquina inferior izquierda de la pantalla. Si guarda las imágenes en la memoria del dispositivo, puede insertar una tarjeta multimedia en su dispositivo para poder quardar más imágenes.

#### Grabar un video

Para realizar esta tarea debe contar con una tarjeta multimedia insertada en el dispositivo BlackBerry®.

- 1. En la videocámara, haga clic en la rueda de desplazamiento.
- 2. Para detener la grabación, vuelva a hacer clic en la rueda de desplazamiento.

**Nota**: La cantidad aproximada de memoria disponible para grabar videos aparece en la esquina inferior izquierda de la pantalla.

# Visita de una página Web

Dependiendo de su proveedor de servicios inalámbricos, pueden aparecer varios exploradores en el dispositivo BlackBerry®. Para obtener más información acerca de los gastos asociados con el uso de cada explorador, póngase en contacto con su proveedor de servicios inalámbricos.

- 1. En el explorador, realice una de las siguientes acciones:
  - Si aparece un campo de dirección Web en la pantalla, escriba una dirección Web.
  - Si no aparece un campo de dirección Web en la pantalla, pulse la tecla
     Haga clic en Ir a. Escriba una dirección web.
- 2. Pulse la tecla Intro.

# Programación de una cita

- 1. En un calendario, pulse la tecla
- 2. Haga clic en Nuevo.
- 3. Escriba la información de la cita.
- 4. Si la cita es recurrente, modifique el campo Repetición.
- 5. Pulse la tecla :: .
- 6. Haga clic en Guardar.

# Emparejamiento con un dispositivo activado para Bluetooth

Algunos dispositivos activados para Bluetooth® tienen claves de acceso predeterminadas que deberá introducir para poder emparejarlos.

- 1. En la aplicación de configuración de Bluetooth, haga clic en **Buscar** o **Aceptar**.
- 2. Si fuese necesario, haga clic en un dispositivo activado para Bluetooth.
- 3. Si fuese necesario, escriba la clave de acceso del dispositivo activado para Bluetooth en su dispositivo BlackBerry®.
- Si fuese necesario, escriba la contraseña del dispositivo activado para Bluetooth en el dispositivo activado para Bluetooth.

### Acerca del uso del dispositivo con un ordenador

Puede instalar BlackBerry® Desktop Software en el ordenador y conectar el dispositivo BlackBerry al ordenador para realizar cualquiera de las siguientes acciones:

- Cargue el dispositivo.
- Sincronizar los datos del organizador como contactos, entradas del calendario, tareas y notas entre el dispositivo y el ordenador.
- Realice copia de seguridad de los datos del dispositivo y restáurelos.
- Transferir archivos entre el dispositivo y el ordenador.

- Agregar aplicaciones al dispositivo.
- Configurar y gestionar el reenvío de mensajes de correo electrónico o la sincronización inalámbrica del calendario si el administrador le ha aconsejado que lo haga.
- Configurar y gestionar el reenvío de mensajes de correo electrónico mediante BlackBerry Desktop Redirector para reenviar mensajes desde una cuenta de correo electrónico de Microsoft® Outlook® (instalación para grupos de trabajo) que se encuentra en un servidor Microsoft Exchange Server versión 5.5 o posterior.

Para obtener más información sobre cómo sincronizar datos, realizar copias de seguridad o restaurar datos, agregar aplicaciones u otras funciones, consulte la *Ayuda en línea de BlackBerry Desktop Software*.

#### Requisitos del sistema

- Ordenador 486 o superior compatible con Intel® que cumpla con USB 1.1 o versiones posteriores
- Microsoft® Windows® 2000 o posterior
- BlackBerry® User Tools CD
- Puerto USB disponible

#### Instalación de BlackBerry Desktop Software

- 1. Verifique que el dispositivo BlackBerry® no está conectado al ordenador.
- 2. Inserte el BlackBerry® User Tools CD en la unidad de CD del ordenador.

- 3. Haga clic en BlackBerry Desktop Software.
- 4. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla hasta que aparezca la pantalla Tipo de instalación.
- 5. En la pantalla Tipo de instalación, realice una de las siguientes acciones:
  - Si no desea utilizar BlackBerry® Desktop Software para sincronizar certificados entre el dispositivo y el ordenador, seleccione la opción Típica. Haga clic en Siguiente.
  - Si desea utilizar BlackBerry Desktop Software para sincronizar certificados entre el dispositivo y el ordenador, seleccione la opción Personalizar. Haga clic en Siguiente. En la lista desplegable Sincronización de certificados, haga clic en Esta función y todas sus subfunciones se instalarán en el disco duro local.
- 6. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.
- Cuando termine la instalación, conecte el extremo de menor tamaño del cable USB al puerto USB del lateral del dispositivo.
- 8. Conecte el extremo de mayor tamaño del cable USB a un puerto USB del ordenador.

Si BlackBerry® Desktop Manager no se abre automáticamente, en la barra de tareas, haga clic en Inicio > Programas > BlackBerry > Desktop Manager.

# Acerca del cambio de dispositivos

Puede importar datos desde su dispositivo BlackBerry®, su dispositivo Palm® o un dispositivo con Windows Mobile® actual al dispositivo BlackBerry mediante el asistente de cambio de dispositivo de BlackBerry® Desktop Manager. Para obtener más información sobre el cambio de dispositivos, consulte la Ayuda en línea de BlackBerry Desktop Software.

#### Cambio de dispositivos

Compruebe que tiene instalada la versión más reciente de BlackBerry® Desktop Software.

- 1. Conecte el dispositivo al ordenador.
- 2. Abra BlackBerry® Desktop Manager.
- 3. Haga clic en Asistente de cambio de dispositivo.
- 4. Haga clic en Inicio.
- 5. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Si está cambiando de un dispositivo BlackBerry asociado con BlackBerry® Internet Service, en el asistente de configuración del nuevo dispositivo BlackBerry, abra la pantalla de configuración del correo electrónico. Actualice el PIN del dispositivo.

# Transferir un archivo entre su dispositivo y el ordenador mediante Roxio Media Manager

- 1. Conecte el dispositivo BlackBerry® al ordenador.
- 2. Abra BlackBerry® Desktop Manager en el ordenador.
- 3. Haga clic en Multimedia.
- 4. En la sección Administrador multimedia, haga clic en Inicio.
- 5. Arrastre el archivo o la carpeta de una ubicación a otra.

Para obtener más información acerca de la transferencia y la administración de archivos multimedia, consulte la ayuda en línea disponible en Roxio® Media Manager.

# Sincronización de datos entre el dispositivo y el ordenador

- 1. Conecte el dispositivo BlackBerry® al ordenador.
- 2. Abra BlackBerry® Desktop Manager.
- 3. Haga clic en Sincronizar.
- 4. Active la casilla de verificación situada junto a una o varias acciones.
- 5. Haga clic en Sincronizar.


#### Inserción de una tarjeta multimedia

Utilice una tarjeta multimedia microSD para ampliar la memoria disponible en el dispositivo BlackBerry® para poder almacenar así archivos multimedia como canciones, melodías de llamada, vídeos o imágenes. Es posible que la tarjeta de medios se venda aparte del dispositivo.

- 1. Levante el borde de la cubierta de la ranura de la tarjeta multimedia.
- 2. Gire la cubierta 180 grados.
- 3. Sujete la tarjeta multimedia de forma que los contactos metálicos de dicha tarjeta señalen hacia la parte frontal del dispositivo.
- 4. Deslice la tarjeta multimedia en la ranura de la tarjeta multimedia hasta que la tarjeta encaje en su sitio.
- 5. Gire la cubierta de la ranura de la tarjeta multimedia de forma que la clavija de la cubierta encaje en el pequeño orificio del dispositivo y la cubierta quede recta.

Para extraer la tarjeta multimedia, retire la cubierta de la ranura de la tarjeta multimedia. Presione la tarjeta multimedia y, a continuación, tire de ella.

#### Insertar o extraer la tarjeta multimedia



#### Cómo obtener más información

- Para ver el manual del usuario del dispositivo BlackBerry®, haga clic en Ayuda en la lista de aplicaciones o en un menú de aplicación.
- Para ver el tutorial BlackBerry® 101, la guía del usuario, el folleto de información del producto y de seguridad o la garantía y contrato de licencia de software del dispositivo, introduzca el BlackBerry® User Tools CD incluido con el dispositivo en la unidad de CD del ordenador.
- Para buscar información sobre la red inalámbrica o el plan de servicios inalámbricos, visite el sitio Web de su proveedor de servicios inalámbricos.
- Para buscar software, juegos y accesorios para el dispositivo, visite www.discoverblackberry.com.
- Si desea comprar accesorios para el dispositivo, póngase en contacto con su proveedor de servicios inalámbricos o visite www.shopblackberry.com.

#### Lleve consigo su dispositivo

Es posible que su dispositivo BlackBerry® no incluya una funda (accesorio para colocar en el cuerpo equipado con una pinza integrada para el cinturón). Si lleva su dispositivo sobre el cuerpo, colóquelo siempre en una funda con pinza integrada para el cinturón suministrada o aprobada por Research In Motion (RIM). Los artículos de transporte, incluidos artículos de transporte aprobados por RIM y artículos de transporte no aprobados por RIM, que no vienen equipados con una pinza integrada para el cinturón no deben llevarse sobre el cuerpo. Para obtener más información sobre cómo llevar su dispositivo, incluyendo distancias de separación al llevar puesto el dispositivo, consulte el folleto *Información sobre el producto y la seguridad* en *BlackBerry® User Tools CD* suministrada con el dispositivo.

Para comprar fundas aprovadas por RIM equipadas con una pinza integrada para el cinturón u otros accesorios para su dispositivo, contacte con su proveedor de servicios inalámbricos o visite www.shopblackberry.com.

## Resolución de problemas

#### No puedo conectarme a una red inalámbrica

Compruebe que ha activado la conexión a la red inalámbrica.

# No puedo asociar el dispositivo a una cuenta de correo electrónico

Trate de realizar las acciones siguientes:

- En la pantalla de configuración del correo electrónico, verifique que ha escrito correctamente la información de la dirección de correo electrónico.
- Verifique que la dirección de correo electrónico está asociada a una cuenta de correo electrónico admitida (por ejemplo, una cuenta de correo electrónico POP3 o IMAP). Para obtener más información acerca de las cuentas de correo electrónico compatibles, póngase en contacto con su proveedor de servicios inalámbricos.

#### No puedo enviar ni recibir mensajes

Trate de realizar las acciones siguientes:

- Compruebe que el dispositivo BlackBerry® está conectado a la red inalámbrica.
   Si no se encuentra en una zona de cobertura inalámbrica, el dispositivo debería enviar los mensajes cuando vuelva a una zona donde haya cobertura.
- Si ha creado una dirección de correo electrónico o ha agregado una dirección existente al dispositivo usando la pantalla de configuración del correo electrónico del asistente de configuración, compruebe que haya recibido un mensaje de activación en el dispositivo procedente de BlackBerry® Internet Service. Si no ha recibido el mensaje de activación (dicho mensaje puede tardar un poco en llegar), en el asistente de configuración, abra la pantalla de configuración del correo electrónico para enviar un libro de servicios a su dispositivo.
- Si no ha recibido un mensaje de registro desde la red inalámbrica, registre el dispositivo. En las opciones del dispositivo, haga clic en Opciones avanzadas.
   Haga clic en Tabla de enrutamiento de host. Pulse la tecla
   Registrarse ahora.
- Si cambia de dispositivo, asegúrese de haber cambiado el servicio de correo electrónico al nuevo dispositivo. Para hacerlo, sólo tiene que abrir la pantalla de configuración de correo electrónico en el asistente de configuración. Si creó un nombre de usuario y una contraseña cuando configuró el correo electrónico en su dispositivo, escriba esta información de inicio de sesión. Pulse la tecla
   Haga clic en Cambio de dispositivo. Si no creó un nombre de usuario y una contraseña cuando configuró el correo electrónico en su dispositivo, siga las instrucciones de la pantalla.
- Si el elemento de menú para enviar un mensaje no aparece, compruebe que haya agregado una dirección de correo electrónico o un PIN del contacto.

- Vuelva a enviar el mensaje. Abra el mensaje. Pulse la tecla
   Enviar de nuevo
- Si usa filtros de mensajes de correo electrónico, verifique que las opciones de filtro estén correctamente configuradas.

#### No puedo realizar o recibir llamadas

Trate de realizar las acciones siguientes:

- Compruebe que el dispositivo BlackBerry® está conectado a la red inalámbrica.
- Si ha viajado a otro país y no ha cambiado las opciones de marcado inteligente, marque el número completo del contacto, incluido el código de país y el de área.
- Si sigue sin poder recibir llamadas, compruebe que el reenvío de llamadas está desactivado.
- Si tiene más de un número de teléfono asociado al dispositivo, compruebe que el número del teléfono desde el que desea realizar y recibir llamadas está establecido como su número de teléfono activo.

## **Aviso legal**

©2009 Research In Motion Limited. Todos los derechos reservados. BlackBerry®, RIM®, Research In Motion®, SureType®, SurePress™ y las marcas comerciales, nombres y logotipos relacionados son propiedad de Research In Motion Limited y están registrados y/o se utilizan en EE.UU. y en diferentes países del mundo.

Bluetooth es una marca comercial de Bluetooth SIG. IBM, Domino, Lotus y Lotus Notes son marcas comerciales de International Business Machines Corporation. Intel es una marca comercial de Intel Corporation. Microsoft, Outlook y Windows son marcas comerciales de Microsoft Corporation. Novell y GroupWise son marcas comerciales de Novell, Inc. Roxio es una marca comercial de Sonic Solutions. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos usuarios.

Partes de BlackBerry® Device Software están protegidas por el copyright © 2007-2008 The FreeType Project (www.freetype.org). Todos los derechos reservados.

El smartphone BlackBerry y otros dispositivos y/o el software asociado están protegidos por copyright, tratados internacionales y varias patentes, incluida una o varias de las siguientes de EE.UU. 6.278.442, 6.271.605, 6.219.694, 6.075.470, 6.073.318, D445.428, D433.460, D416.256. Otras patentes están registradas o pendientes de registro en los EE.UU. y en diferentes países del mundo. Visite www.rim.com/patents para obtener una lista de las patentes de RIM (como se las denominará de ahora en adelante).

Esta documentación, incluida cualquier documentación que se incorpore mediante referencia como documento proporcionado o disponible en www.blackberry.com/go/docs, se proporciona o se pone a disposición "TAL CUAL" y "SEGÚN SU DISPONIBILIDAD"

sin ninguna condición, responsabilidad o garantía de ningún tipo por Research In Motion Limited y sus empresas afiliadas ("RIM") y RIM no asume ninguna responsabilidad por los errores tipográficos, técnicos o cualquier otra imprecisión, error u omisión contenidos en esta documentación. Con el fin de proteger la información confidencial y propia de RIM, así como los secretos comerciales, la presente documentación describe algunos aspectos de la tecnología de RIM en líneas generales. RIM se reserva el derecho a modificar periódicamente la información que contiene esta documentación, si bien tampoco se compromete en modo alguno a proporcionar cambios, actualizaciones, ampliaciones o cualquier otro tipo de información que se pueda agregar a esta documentación.

Esta documentación puede contener referencias a fuentes de información, hardware o software, productos o servicios, incluidos componentes y contenido como, por ejemplo, el contenido protegido por copyright y/o sitios Web de terceros (conjuntamente, los "Productos y servicios de terceros"). RIM no controla ni es responsable de ningún tipo de Productos y servicios de terceros, incluido, sin restricciones, el contenido, la exactitud, el cumplimiento de copyright, la compatibilidad, el rendimiento, la honradez, la legalidad, la decencia, los vínculos o cualquier otro aspecto de los Productos y servicios de terceros. La inclusión de una referencia a los Productos y servicios de terceros en esta documentación no implica que RIM se haga responsable de dichos Productos y servicios de terceros o de dichos terceros en modo alguno.

EXCEPTO EN LA MEDIDA EN QUE LO PROHÍBA ESPECÍFICAMENTE LA LEY DE SU JURISDICCIÓN, QUEDAN EXCLUIDAS POR LA PRESENTE TODAS LAS CONDICIONES, APROBACIONES O GARANTÍAS DE CUALQUIER TIPO, EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDA, SIN NINGÚN TIPO DE LIMITACIÓN, CUALQUIER CONDICIÓN, APROBACIÓN, GARANTÍA, DECLARACIÓN DE GARANTÍA DE DURABILIDAD, IDONEIDAD PARA UN FIN O USO DETERMINADO, COMERCIABILIDAD, CALIDAD COMERCIAL, ESTADO DE NO

INFRACCIÓN, CALIDAD SATISFACTORIA O TITULARIDAD, O QUE SE DERIVE DE UNA LEY O COSTUMBRE O UN CURSO DE LAS NEGOCIACIONES O USO DEL COMERCIO, O RELACIONADO CON LA DOCUMENTACIÓN O SU USO O RENDIMIENTO O NO RENDIMIENTO DE CUALQUIER SOFTWARE, HARDWARE, SERVICIO O CUALQUIER PRODUCTO O SERVICIO DE TERCEROS MENCIONADOS AQUÍ. TAMBIÉN PODRÍATENER OTROS DERECHOS QUE VARÍAN SEGÚN EL ESTADO O PROVINCIA. ES POSIBLE QUE ALGUNAS JURISDICCIONES NO PERMITAN LA EXCLUSIÓN O LA LIMITACIÓN DE GARANTÍAS IMPLÍCITAS Y CONDICIONES. EN LA MEDIDA EN QUE LO PERMITA LA LEY, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA O CONDICIONES EN RELACIÓN CON LA DOCUMENTACIÓN NO SE PUEDEN EXCLUIR TAL Y COMO SE HA EXPUESTO ANTERIORMENTE, PERO PUEDEN SER LIMITADAS, Y POR LA PRESENTE ESTÁN LIMITADAS A NOVENTA (90) DÍAS DESDE DE LA FECHA QUE ADQUIRIÓ LA DOCUMENTACIÓN O EL ELEMENTO QUE ES SUJETO DE LA RECLAMACIÓN.

EN LA MEDIDA MÁXIMA EN QUE LO PERMITA LA LEY DE SU JURISDICCIÓN, EN NINGÚN CASO RIM ASUMIRÁ RESPONSABILIDAD ALGUNA POR CUALQUIER TIPO DE DAÑOS RELACIONADOS CON ESTA DOCUMENTACIÓN O SU USO, O RENDIMIENTO O NO RENDIMIENTO DE CUALQUIER SOFTWARE, HARDWARE, SERVICIO O PRODUCTOS Y SERVICIOS DE TERCEROS AQUÍ MENCIONADOS INCLUIDOS SIN NINGÚN TIPO DE LIMITACIÓN CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES DAÑOS: DIRECTOS, RESULTANTES, EJEMPLARES, INCIDENTALES, INDIRECTOS, ESPECIALES, PUNITIVOS O AGRAVADOS, DAÑOS POR PÉRDIDA DE BENEFICIOS O INGRESOS, IMPOSIBILIDAD DE CONSEGUIR LOS AHORROS ESPERADOS, INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL, PÉRDIDA DE INFORMACIÓN COMERCIAL, PÉRDIDA DE LA OPORTUNIDAD DE NEGOCIO O CORRUPCIÓN O PÉRDIDA DE DATOS, IMPOSIBILIDAD DE TRANSMITIR O RECIBIR CUALQUIER DATO, PROBLEMAS ASOCIADOS CON CUALQUIER APLICACIÓN QUE SE

UTILICE JUNTO CON PRODUCTOS Y SERVICIOS DE RIM, COSTES DEBIDOS AL TIEMPO DE INACTIVIDAD, PÉRDIDA DE USO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS DE RIM O PARTE DE ÉL O DE CUALQUIER SERVICIO DE USO, COSTE DE SERVICIOS SUSTITUTIVOS, COSTES DE COBERTURA, INSTALACIONES O SERVICIOS, COSTE DEL CAPITAL O CUALQUIER OTRA PÉRDIDA MONETARIA SIMILAR, TANTO SI DICHOS DAÑOS SE HAN PREVISTO O NO, Y AUNQUE SE HAYA AVISADO A RIM DE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS.

EN LA MEDIDA MÁXIMA EN QUE LO PERMITA LA LEY DE SU JURISDICCIÓN, RIM NO TENDRÁ NINGÚN OTRO TIPO DE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL, EXTRACONTRACTUAL O CUALQUIER OTRA, INCLUIDA CUALQUIER RESPONSABILIDAD POR NEGLIGENCIA O RESPONSABILIDAD ESTRICTA.

LAS LIMITACIONES, EXCLUSIONES Y DESCARGOS DE RESPONSABILIDAD SE APLICARÁN: (A) INDEPENDIENTEMENTE DE LA NATURALEZA DE LA CAUSA DE LA ACCIÓN, DEMANDA O ACCIÓN SUYA, INCLUIDA PERO NO LIMITADA AL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, NEGLIGENCIA, AGRAVIO, EXTRACONTRACTUAL, RESPONSABILIDAD ESTRICTA O CUALQUIER OTRA TEORÍA DEL DERECHO Y DEBERÁN SOBREVIVIR A UNO O MÁS INCUMPLIMIENTOS ESENCIALES O AL INCUMPLIMIENTO DEL PROPÓSITO ESENCIAL DE ESTE CONTRATO O CUALQUIER SOLUCIÓN CONTENIDA AQUÍ; Y (B) A RIM Y A SUS EMPRESAS AFILIADAS, SUS SUCESORES, CESIONARIOS, AGENTES, PROVEEDORES (INCLUIDOS LOS PROVEEDORES DE SERVICIOS DE USO), DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS POR RIM (INCLUIDOS TAMBIÉN LOS PROVEEDORES DE SERVICIOS DE USO) Y SUS RESPECTIVOS DIRECTORES, EMPLEADOS Y CONTRATISTAS INDEPENDIENTES.

ADEMÁS DE LAS LIMITACIONES Y EXCLUSIONES MENCIONADAS ANTERIORMENTE, EN NINGÚN CASO NINGÚN DIRECTOR, EMPLEADO, AGENTE, DISTRIBUIDOR, PROVEEDOR, CONTRATISTA INDEPENDIENTE DE RIM O CUALQUIER AFILIADO DE RIM ASUMIRÁ NINGUNA RESPONSABILIDAD DERIVADA DE O RELACIONADA CON LA DOCUMENTACIÓN.

Antes de instalar, usar o suscribirse a cualquiera de los Productos y servicios de terceros, es su responsabilidad asegurarse de que su proveedor de servicios de uso ofrezca compatibilidad con todas sus funciones. Puede que algunos proveedores de servicios de uso no ofrezcan las funciones de exploración de Internet con una suscripción al servicio BlackBerry® Internet Service. Consulte con su proveedor de servicios acerca de la disponibilidad, arreglos de itinerancia, planes de servicio y funciones. La instalación o el uso de los Productos y servicios de terceros con productos y servicios de RIM puede precisar la obtención de una o más patentes, marcas comerciales, derechos de autor u otras licencias para evitar que se vulneren o violen derechos de terceros. Usted es el único responsable de determinar si desea utilizar Productos y servicios de terceros y si se necesita para ello cualquier otra licencia de terceros. En caso de necesitarlas, usted es el único responsable de su adquisición. No instale o utilice Productos y servicios de terceros hasta que se hayan adquirido todas las licencias necesarias. Cualquier tipo de Productos y servicios de terceros que se proporcione con los productos y servicios de RIM se le facilita para su comodidad "TAL CUAL" sin ninguna condición expresa e implícita, aprobación, garantía de cualquier tipo por RIM y RIM no sume ninguna responsabilidad en relación con ello. El uso de los Productos y servicios de terceros se regirá y estará sujeto a la aceptación de los términos de licencias independientes aplicables en este caso con terceros, excepto en los casos cubiertos expresamente por una licencia u otro acuerdo con RIM.

Algunas funciones mencionadas en esta documentación requieren una versión mínima del software de BlackBerry® Enterprise Server, BlackBerry® Desktop Software y/o BlackBerry® Device Software.

Los términos de uso de cualquier producto o servicio de RIM se presentan en una licencia independiente o en otro acuerdo con RIM que se aplica en este caso. NINGUNA PARTE DE LA PRESENTE DOCUMENTACIÓN ESTÁ PENSADA PARA PREVALECER SOBRE CUALQUIER ACUERDO EXPRESO POR ESCRITO O GARANTÍA PROPORCIONADA POR RIM PARA PARTES DE CUALQUIER PRODUCTO O SERVICIO DE RIM QUE NO SEA ESTA DOCUMENTACIÓN.

Research In Motion Limited 295 Phillip Street Waterloo, ON N2L 3W8 Canadá

Research In Motion UK Limited Centrum House 36 Station Road Egham, Surrey TW20 9LF Reino Unido

Publicado en Canadá